

Tárgymutató

A

A gépkocsi használatának szüneteltetése	208
A gépkocsi ismételt üzembe helyezése	208
A gépkocsi leállítása	20
A gépkocsi rakodása	78
A gumibroncs állapota	155
A jogosulatlan használat elleni védelem	56
A motor indítása	7, 19, 57, 166
Hibaelhárítás	166
A nyelv kiválasztása	41
A tengelykapcsoló működtetése	137
Ablakok	110
Ablaktörlők	15, 204
ABS (blokkolásgátló fékrendszer)	152
Adatok	58, 214
Ajtók bezárása	2, 60
Ajtók lezárása	56, 58
Ajtózárak	212
Akkumulátor	137, 207, 225
Az áramellátás megszakadása	39
Az elektromos ellátás megszakadása	112
Az elektromos ellátás megszűnése	62, 134
Alkatrészek	21
Alkatrészek és tartozékok	105, 196
Antenna	54, 210
Aquaplaning („vízenfutás”)	156
Árnyékoló	113, 114
Átvizsgálási rendszer	36, 198
Autóápolás	209
Automata sebességváltó	
Az áramellátás megszűnése	134
Ellenőrzőlámpa	131
Hiba	134
Meghibásodás	134
Menetprogram	131
Téli program	132
Választókar	18
Visszakapcsolás gyorsításhoz	132

Automatikus

Vakításmentes belső tükör	104
Autópályadíj-rendszerek	55
Az áramellátás megszakadása	39, 53, 54
Az áramellátás megszűnése	112
Napfénytető	114
Téli működtetés	112
Az elektromos ellátás megszakadása	
Tető csúsztatás/döntés	114
Az elektromos ellátás megszűnése	
Váltókar-zár	134
Az elem cseréje a távirányítóban	59
Az első 1000 km	136
Az idő javítása	45
Azonosító tábla	214

B

Bejárás	136
Fékberendezés	150
Belső levegőkeringetési rendszer	117, 128
Belső visszapillantó tükör	6
Benzin	140, 216
Betolás, behúzás	166
Biztonság	84
Biztonsági berendezések	170
Biztonsági gyermekülés rendszerek	105
Biztonsági gyermekzárak	111
Biztonsági háló	76
Biztonsági övek	85, 88, 211
Biztonsági rendszerek	84
Biztonsági tartozékok	105
Biztosítékok	182
Bőrkárpitozás	211

C

Car Pass	2
CB rádió berendezés	55
CO ₂ kibocsátás	218
Combátasz	5

Cs

Csomagtér	
Bővítés	71
Izzólámpa csere	195
Rakodás	78
Redőny	75
Rögzítőszemek	77
Terhelhetőség	162, 220
Világítás	109
Zárás	62
Csomagtér ajtó	3, 62
Csomagtér redőny	75

D

Dátum	44, 45
Dátum kijelző	38, 39
Deréktámasz	4
Dízel üzemanyagrendszer	202
Dízel üzemanyagszűrő	202

E

Elakodásjelző háromszög	105, 171
Elektromos ablakok	111
Elektromos rendszer	182, 207, 225
Elektronikus alkatrészek	207
Elektronikus indításgátló	57
Elektronikus menetstabilizáló rendszer	147
Elhasznált olaj	201
Elindulás előtt	18
Ellenőrzőlámpa	
Indításgátló	57
Légzsák	96
Sebességváltó	131
TC (Kipörgésgátló rendszer)	146
Ellenőrzőlámpák	10, 30
ABS (blokkolásgátló rendszer)	153
ESP (Elektronikus menetstabilizáló rendszer)	147
Kipufogógáz	144
Motorvezérlő elektronika	144
Övfeszítők	86
Elsősegély csomag	105
Elsősegély csomag (párna)	170
Energiatakarékosság	138
Eredeti Opel alkatrészek és tartozékok	196, 21, 105

F

Fagyálló	202
Fagyás elleni védelem	202
Fedélzeti számítógép	27
Fejtámlák	28, 70
Fékkerendezés	150
ABS	152
Fékfolyadék	215
Féklámpák	193
Fékrásegítő	136
Kézifék	151
Fékek	
Fékfolyadék	204
Lábfék	150
Feltöltési mennyiségek	226
Fénykürt	13
Fénykürt kapcsoló	13
Fényszóró kapcsoló	106
Fényszóró magasság állítás	186
Fényszórók	13
Figyelmeztető berendezések	20
Izzólámpa csere	187
Ködlámpák	106
Nappali menetlámpa	106
Tolatólámpák	107
Fényszórómagasság állítás	107
Ellenőrzőlámpa	107
Fényszórómagasság beállítás	107
Fényszórómosó rendszer	15, 206
Festéksérülések	211
Figyelmeztető üzenetek	40, 46
Folyadéktartály, szélvédőmosó rendszer	206
Fordulatszám	137
Fordulatszám-mérő	35
Függönylégzsákok	95
Fűtés	115, 120
Klímaszabályozó rendszerrel	125
Ülések	117

Fűtés szabályzók	116
Fűtött első ülések	117
Fűtött hátsó szélvédő	16, 117, 126
Fűtött külső visszapillantó tükrök	16, 117, 126

G

Generátor	32
Gépkocsi alvázsám	215
Gépkocsi használatának szüneteltetése	208
Gépkocsi-ápolás	209
Gumiabroncs javítókészlet	177
Gumiabroncs légnyomás	155, 224
Gumidefekt	177

Gy

Gyermekbiztonsági zár	56
Gyújtás rendszer	199, 207
Gyújtáskapcsoló	7, 19

H

Halogén fényszórórendszer	
Vezetés külföldön	109
Hamutartó	80, 109
Hátsó ablakmosó rendszer	16, 206, 210
Hátsó ablaktörlő	16
Hátsó helyzetjelző lámpa	106
Izzólámpa csere	193
Hátsó ködlámpa	106
Izzólámpa csere	193
Hátsó lámpaegység	106
Izzólámpa csere	193
Hátsó ülés háttámlák	23
Hátsó ülések	23
Helyzetjelző lámpák	13
Izzólámpa csere	189, 192
Hibaelhárítás	166
Automata sebességváltó	134
Elektromos ablakemelő	111
Információs kijelző	44
Hidegindítás	137
Hóláncc	157, 223
Hűtőfolyadék	202
Hűtőfolyadék hőmérő	37
Hűtőfolyadék hőmérséklet kijelző	37
Hűtőfolyadékszint	203

I	
Idő	44, 45
Indításgátló	57
Indítókapcsoló	7
Információs kijelző	38
Infotainment rendszer	39, 54
Irányjelző lámpák	14
Izzólámpa csere	190, 192, 193
Italtartók	82
Izzítás	19, 31
Izzók	105
Izzólámpa csere	186
Izzólámpák	186
J	
Jelzőrendszer	13, 15
K	
Karbantartás	21, 198
Ablaktörlők	204
Fagyás elleni védelem	202
Fékberendezés	150
Fékfolyadék	204
Gumiabroncs levegőnyomás	155
Gumiabroncsok	155
Katalizátor	145
Motorolaj	200, 201
Szervizintervallum kijelző	36
Üzemanyag-fogyasztás	139
Karbantartási füzet	21, 198
Kartámasz	71
Katalizátor	142, 145, 166
Kenőanyagok	200, 215
Kerékcseré	173
Kerekek, gumiabroncsok	154
Keréktárcsák	154
Kesztyűtartó	82
Kesztyűtartó világítás	109
Izzólámpa csere	195
Kézifék	20, 151
Kiegészítők	100, 105, 170
Kijelző	38, 39
Kilométer-számláló	35
Kipörgésgátló rendszer	146
Kipufogógáz ellenőrzőlámpa	144
Kipufogógázok	145
Kipufogórendszer	145
Klímaszabályozás	115
Kocsiemelő	171
Ködlámpák	106
Izzólámpa csere	191
Kódszám	2
Kopogás	140
Kopogást nem okozó üzemanyag	140

Kormánykerék beállítása	7
Kormányzár	7, 20
Környezetvédelem	201, 209
Korrózióvédelem	198
Középkonzol világítás	108
Központi zár	58, 60
Kulcs	
A motor indítása	7
Ajtók lezárása	56, 58
Eltávolítás	20
Gyújtáskapcsoló zár	7, 19
Indítás	19
Kulcsok	2, 56
Kulcsszámok	2
Külső hőmérő	43
Külső visszapillantó tükrök	104, 117
Kürt	15

L

Lábfék	150
Lakókocsi/utánfutó vontatás	158
Légkondicionáló rendszer	115, 124
Légzsákok	91
Levegő belépőnyílások	129
Levegőfűvókák	118
Lezárás belülről	56
Lopás elleni védelem	20
Lopásgátló zár	
Könnyűfém keréktárcsák	175
Lopásgátló zárrendszer	
Vonóhorog	161

M

M+S gumibroncsok	157, 223
Magasság-állítás	
Biztonsági övek	88
Magasságállítás	
Kormánykerék	7
Ülések	3
Megengedett legnagyobb össztömeg	220
Meghúzási nyomaték	177, 224
Méreték	227
Mértékegységek	42
Mobiltelefon	55
Motor vezérlőegység ellenőrzőlámpa	144
Motorfék üzemmód	137, 139
Motorháztető	68
Motor kód	215, 216
Motor mosás	212
Motorolaj	200
Motorolaj szűrő	201
Motorolajcsere	201
Motorolaj-fogyasztás	200
Motorolajszint	200
Műszaki adatok	214
Műszerek	30, 35, 36
Műszerfal	7
Műszerfal világítás	107
Műszerfal-világítás	
Izzólámpa csere	195

N

Napellenzők	105
Napfénytető	113
Hiba	114
Napi kilométer-számláló	36
Nappali menetlámpa	106

Ny

Nyitható tető	114
Hiba	114

O	
Oktánszámok	140
Olajcsere	201
Olajfogyasztás	200
Olajnyomás	32
Olajszint	200
Olajszűrő-csere	201
Oldallégzsákok	93
Ólmozatlan üzemanyag	140, 142, 216
Opel Szervíz	21, 196
Opel Szervíz Tájékoztató	196
Óra	36
Országúti fényszóró	
Ellenőrzőlámpák	33
Ö	
Öndiagnosztika	129
Önellenzés	28, 46
Övfeszítők	86

P	
Pára- és jégmentesítés	
Klimaszabályozó rendszerrel	126
Légkondicionáló rendszerrel	122
Párás szélvédők	121, 122, 126
Párátlanítás és jégmentesítés	
Ablaküvegek	121
Parkolás	20, 149
Pedálak	137
Pollenszűrő	129
Pótkerék	172, 173
Pótkulcsok	56
Profilmélység	156
R	
Rádió	28, 54
Rádiófrekvenciás távirányító	58
Rakodás	78
Rendszámtábla-világítás	194
Izzólámpa csere	194
Rendszerbeállítások	41
Riasztás	67
Riasztóberendezés	65
Rögítőszemek	77

S	
Sebesség	138, 139
Üzemanyag-fogyasztás	138, 139
Sebességmérő	35
Sebességtartó automatika	148
Sebességváltó, automata	18
Az áramellátás megszűnése	134
Kickdown	132
Menetprogram	131
Váltókar	130
Segédindító kábel	166
Segíts magadon	
Napfénytető	113
Nyitható tető	114
Rádiófrekvenciás távirányító	59
Sz	
Szellőzés	115, 120, 127
Szélvédők	
Pára- és jégmentesítés	121, 122, 126
Szélvédőmosó rendszer	15
Fagyás elleni védelem	206
Feltöltési mennyiségek	226
Folyadék tartály	206
Szerszámok	171
Szervíz	21, 198
Szervízfüzet	21
Szervízintervallum kijelző	36
Szervokormány	136
Szivárgás, dízel üzemanyagrendszer	166
Szivargyújtó	79, 109

T	
Takarékos vezetés	136, 138
Tankolás	141
Tanksapka	141
Tárolórekeszek	81, 82, 170
Tartalék kulcsok	56
Tartozék csatlakozók	79
Távfény	
Izzólámpa csere	187, 191
Távírányító	
Kormánykerék	28
Központi zár	58
Távolsági fényszóró	13, 106
Távvezérlés a kormánykerékről	28
Téli gumibroncsok	157, 223
Téli használat	
A szélvédő pára- és	
jégmentesítése	121, 122
Akkumulátor	137
Dizelmotorok üzemanyagai	140
Téli üzemelés	
Fűtés	115
Hólánc	157, 223
Hűtőfolyadék, fagyálló	202
Szélvédőmosó rendszer, fagyás	
elleni védelem	206
Üzemanyag-fogyasztás	139
Zárak	212
Teljesítmény	217
Terhelhetőség	162, 220
Térképolvató lámpák	108
Tetőcsomagtartó	139, 158
Tetőterhelés	78, 136, 139, 220
Tolatólámpa	107
Tolatólámpák	
Izzólámpa csere	193
Tolatóradar	149
Töltőállomás	
Gyújtáskulcs	2

Tömegek	219
Tompított fényszóró	13, 106
Izzólámpa csere	187, 191
Tükrök	6, 104
U	
Utánfutó/lakókocsi vontatása	136
Utastér világítás	108
Izzólámpa csere	194
Ü	
Ülések	3, 4
A csomagtér bővítése	71
Fűtés	117
Ülések a harmadik sorban	72
Ülések a második sorban	23
Ülésfoglaltság-felismerő	97
Üzemanyag	140, 216
Üzemanyag minőség	
Oktánszám	216
Üzemanyag-fogyasztás	138, 140, 218
Üzemanyagrendszer, dízel	166
Üzemanyagszint	37
Üzemanyagszint-jelző	37
Üzemanyagszűrő	202
Üzemanyagtartály	
Üzemanyagszint-jelző	37
Üzemanyagtöltő állomás	
A motorháztető nyitása	68
Feltöltési mennyiségek	226
Gépkocsi adatok	215
Gépkocsi azonosító adatok	214
Gumibroncs levegőnyomás	139
Gumibroncs-levegőnyomás	224
Motorolajszint	200
Szélvédőmosó rendszer	206
Üzemanyag	140, 216
Üzemi hőmérséklet	137

V	
Váltókar zár	130
Az áramellátás megszűnése	134
Védekezzen a jogosulatlan	
használattal szemben	2, 7, 20
Ventilátor	116, 118, 199
Vészvillogók	14
Vezetés külföldön	140, 196, 197
Fényszórók	109
Vezetési tanácsok	136
Vezető- és utasoldali első légzsák	91
Világítás	13, 106
Vezetés külföldön	109
Világításkapcsoló	13
Vonóhorog	158
Vonóhorog fejterhelés	163
Vonószem	168, 169
Vontatás	168
X	
Xenon fényszórórendszer	
Izzólámpa csere	191
Vezetés külföldön	109
Z	
Zárak	212
Záró gombok	56

Opel. Jó ötletek – jobb autók.

A szerzői jog az ADAM OPEL AG, Németország Rüsselsheim tulajdona.

A kezelési utasításban szereplő információ és ábrák az alábbi dátumra érvényesek.

Az Adam Opel AG fenntartja magának a jogot arra, hogy a gépkocsi műszaki adataival, jellemző tulajdonságaival és kialakításával kapcsolatosan a Kezelési Utasításban szereplő információn és ábrákon, valamint magán a Kezelési Utasításon változtasson.

Kiadás: 2004. július, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Klórmentes fehérített papírra nyomtatva.



KTA-1966/10-H-B 90 591 144

Art.-Nr. 09 926 7510 07/2004