

## Ablakok, Csúsztatható / dönthető napfénytető, Nyitható tető


Vigyázni kell az elektromos ablakok \*,  
dönthető / csúsztatható napfénytető \*  
és nyitható tető \* működtetésével.  
Különösen gyermekeknél fennáll a  
sérülések kockázata és bizonyos tárgyak  
beszorulhatnak.

A gépkocsi utasait is ennek megfelelően  
tájékoztatni kell.

Ha gyermekek ülnek a hátsó ülésen,  
kapcsolja be az elektromos ablakok \*  
gyermekbiztonsági rendszerét.

Fokozottan figyeljen az ablakok, a  
dönthető / csúsztatható napfénytető és  
nyitható tető zárására. Bizonyosodjon  
meg róla, hogy semmit sem szorítanak  
be záródásuk közben.

A gépkocsi elhagyása előtt a  
jogosulatlan használat elkerülésére  
vegye ki a gyújtáskulcsot.



### Oldalablakok

Az oldalablakok karral működtethetők \*.

## Elektromos működtetésű ablakok ✱

Működtetés kikapcsolt gyújtásnál.

Kettő vagy négy billenőkapcsoló a vezetőoldali ajtó fogantyújában: a felső kapcsolók az első ablakokat, az alsó kapcsolók ✱ a hátsó ablakokat működtetik. További billenőkapcsolók az utasoldali első ajtón és a hátsó ajtókon ✱.

A kapcsolókba épített jelzőlámpák mutatják az ablak működését.




Az oldalablakok részleges működtetéséhez rövid ideig nyomja meg a megfelelő kapcsolót. Az automatikus nyitáshoz vagy záráshoz kicsit hosszabb ideig tartsa lenyomva a kapcsolót; az ablakmozgás megállításához nyomja meg ismét egy pillanatra a kapcsolót.

### Biztonsági funkció

Ha az ablak automatikus záráskor mozgása közben ellenállásba ütközik az ablaknyílás felső felében, akkor a záródás azonnal befejeződik és az ablak kinyílik.

Ha az ablak nem mozog könnyedén (például fagyás miatt), többször rövid időre nyomogassa a kérdéses ablak kapcsolóját mindaddig, amíg az ablak több szakaszban bezáródik.



### Gyermekbiztonsági rendszer a hátsó ablakokhoz


A vezetőoldali ajtón a billenőkapcsolók között elhelyezett kapcsoló

- Balra (a piros visszajelző látszik): a hátsó ablakok nem működtethetők a hátsó ajtóknál lévő kapcsolókkal.
- Jobbra (a zöld visszajelző látszik): a hátsó ablakok működtethetők a hátsó ajtóknál lévő kapcsolókkal.

### Hiba

Az ablakot nem lehet automatikusan nyitni vagy zárni. Az ablak elektronikáját a következők szerint hozza működésbe:

1. Csukja be az ajtókat.
2. Kapcsolja be a gyújtást.
3. Nyissa ki teljesen az ablakot.
4. Zárja be az ablakot és ezután legalább 5 másodpercig még tartsa lenyomva a billenőkapcsolót.
5. Ismételje meg mindegyik ablaknál.



### Az ablakok zárása kívülről \*

Tartsa a kulcsot a vezetőoldali ajtó zárjában zárási helyzetben mindaddig, amíg az ablakok be nem záródnak.

### Túlterhelés

Ha a rendszer túlterhelődik, az áramellátás rövid időre automatikusan megszakad.

A rendszert a biztosítékdobozban biztosíték védi.

► Biztosítékdoboz – lásd a 182. oldalt.





9719 T

### Elülső dönthető/csúsztatható napfénytető \*

Bekapcsolt gyújtás mellett a napellenzők közötti ☀️ és ⬇️ gombokkal működtethető.

► Gomb a hátsó nyitható tetővel szerelt változaton – lásd a 114. oldalt.

#### Nyitás:

Nyomja meg a ☀️ gombot. A napfénytető addig nyílik ki, amíg eléri a komfort helyzetet. A napfénytető ezen állásában csökken a szélzaj.

A komfort helyzeten túli nyitáshoz: nyomja meg ismét a ☀️ gombot.

#### Zárás:

Nyomja meg a ⬇️ gombot addig, amíg a napfénytető bezáródik.

#### Emelés:

Zárja be a napfénytetőt és nyomja meg a ⬇️ gombot.


#### Süllyesztés:

Nyomja meg a ☀️ gombot addig, amíg a napfénytető bezáródik.

#### Árnyékoló

Az árnyékoló a napfénytető zárt vagy megemelt állásában egyaránt kinyitható.


A napfénytető nyitásával az árnyékoló is kinyílik.



10563 T

### A napfénytető zárása kívülről

Tartsa a kulcsot a vezetőoldali ajtó zárjában zársi helyzetben mindaddig, amíg a napfénytető be nem záródik.



9722 T

#### Hiba

A rendszert a biztosítékdobozban biztosíték védi. Amíg meg nem szünteti a hibát, működtesse az alábbiak szerint a tetőt:

► Biztosítékdoboz – lásd a 182. oldalt.



Csúsztassa hátra a motor burkolatát. A hajtótengely rugós középső részét csavarhúzóval nyomja be és forgassa addig a hajtótengelyt, amíg a napfénytető bezáródik.

► Szerszámok – lásd a 171. oldalt.




10564 T

#### Hátsó napfénytető ✱

Bekapcsolt gyújtás mellett a napellenzők közötti  és  gombokkal működtethető.

#### Emelés:


Nyomja meg a  gombot.

#### Süllyesztés:

Nyomja meg a  gombot addig, hogy a nyitható tető bezáródjon.

#### Árnyékoló

Az árnyékoló a nyitható tető zárt vagy megemelt állásában egyaránt kinyitható.



11378 T

#### A nyitható tető zárása kívülről

Tartsa a kulcsot a vezetőoldali ajtó zárjában zárási helyzetben mindaddig, amíg a nyitható tető be nem záródik.

#### Hiba

Ha a villanymotor nem működik: A rendszert a biztosítékdobozban biztosíték védi. A hiba kijavításáig működtesse a tetőt az alábbiak szerint.

► Biztosítékdoboz – lásd a 182. oldalt.

Csavarhúzóval pattintsa le a meghajtás burkolatát. Kereskedelembe kapható, közönséges 4 mm-es imbuszkulccsal nyomja be a meghajtó tengely rugós középső részét és forgassa a tengelyt a nyitható tető bezárásáig.