


# Világítás



## Külső világítás

Fordítsa el a világításkapcsolót:

**0** = Kikapcsolva

**D** = Helyzetjelző lámpák

**D** = Tompított vagy távolsági fényszóró

► Tompított és távolsági fényszóró, fénykürt – lásd a 13. oldalt.


A **D** és **D** helyzetben a hátsó helyzetjelzők és a rendszám-tábla világítás is kigyullad.

Nappali világítással ellátott gépkocsik **\***: Bekapcsolt gyújtás és bekapcsolt világításkapcsoló **0** esetén a műszerfal megvilágítás nélkül bekapcsol a tompított fényszóró.

► Vezetés külföldön, lásd a 109. oldalt.

## Irányjelzők, vészvillogók

► Lásd a 14. oldalt.



## Ködlámpák **D**\*

Be = Nyomja meg **D**. **D** kigyullad a műszerfalán.

Ki = Nyomja meg **D** ismét, vagy kapcsolja ki a gyújtást vagy a világítást.

## Hátsó ködlámpa **D**\*

Be = Nyomja meg **D**. **D** kigyullad a műszerfalán.

Ki = Nyomja meg **D** ismét, vagy kapcsolja ki a gyújtást vagy a világítást.

Lakókocsi vagy utánfutó vontatása esetén a gépkocsi hátsó ködlámpái nem működnek.




### Fényszórómagasság beállítás ☼

**A fényszóró magasságának kézi beállítása ☼**

A bekapcsolt tompított fényszóró mellett a bevilágított útszakasz hosszát (a fényszóró magasságát) a gépkocsi terhelésétől függően négy fokozatban állítsa be a következők szerint: A beállítókereket forgassa a kívánt állásba.

A fényszórómagasság helyes beállítása csökkenti a forgalom többi résztvevőjének vakítását.

- Az első üléseken ülnek = 0
- Valamennyi ülésen ülnek = 1
- Valamennyi ülésen ülnek és a csomagtartóban csomagok vannak = 2
- A vezetőülésen ülnek és a csomagtartóban csomagok vannak = 3



### Automatikus fényszórómagasság állítás ☼

A fényszórók magasságát állítja be a Xenon fényszórós rendszerben. Ha vezetés közben a ☼ jelzőlámpa kigyullad, valami elromlott. Javítsa meg azonnal a hiba okát. Javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot az Ön Opel Partnerével.



### Műszerfal világítás ☼


A műszerfal világítás a külső világítással együtt bekapcsolódik. A fényerő a recés gombbal állítható ☼.

### információs kijelző megvilágítása

A gyújtás bekapcsolásakor a jelzőlámpa kigyullad. ha a gépkocsi világítása be van kapcsolva, a fényerő a kerékkel beállítható.

### Tolatólámpák

A tolatólámpa világít, ha a hátrameneti fokozatot kapcsolja és ha a gyújtás be van kapcsolva.



13252 T

### Utastér világítás ☀


Bekapcsol, ha egy ajtót kinyitnak. Az ajtó becsukása után rögtön kialszik, bizonyos késleltetéssel alszik ki ☀, vagy akkor, ha a gyújtást bekapcsolja ☀.

Az utastér világítás bekapcsolva tartásához húzza meg a világításkapcsolót.

### Automatikusan szabályozott középkonzol világítás ☀

A belső tükör házában spot lámpa.

Bekapcsolt gyújtás mellett a középkonzol világításának fényerőfüggő automatikus szabályozása.




14512 T

### Első térképolvasó lámpák \*

Bekapcsolt gyújtásnál a bal- és jobb oldali olvasólámpák külön működtethetők:

- Be = Nyomja meg a gombot.
- Ki = Ismét nyomja meg a gombot.



12344 T

### Belső világítás a hátsó ülések fölött \*

Középső kapcsolóállás: a hátsó belső világítás az első belső világítással együtt bekapcsol, ha az ajtókat kinyitja.

Bekapcsolt gyújtásnál a bal- és jobb oldali hátsó olvasólámpák külön működtethetők:

- Be = I kapcsolóállás
- Ki = 0 kapcsolóállás



### Kesztyűtartó világítás

Bekapcsolt gyújtásnál a tető felnyitására kigyullad a kesztyűtartó világítása.

### Szivargyújtó és hamutartó világítás\*

A gyújtás bekapcsolásakor a jelzőlámpa kigyullad.

### Csomagtér világítás

A csomagtér ajtó nyitására bekapcsol.

### Akkumulátor védelem\*

Egyes fogyasztók, például a belső világítás az akkumulátor kisütés elleni védelme érdekében a gyújtás kikapcsolása után 30 perccel automatikusan kikapcsol.

### Fényszórók külföldi vezetésénél


Az aszimmetrikus tompított világítás az utasoldalon megnöveli az út szélének láthatóságát.

Ez a bal oldali közlekedésű országokban a szembejövő közlekedőket vakítaná.

A vakítás megelőzésére tegye a következőket:


### Halogén fényszórórendszer\*

A vakítás elkerülésére mindkét fényszóróra ragasszon takarócsíkokat. Javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot az Ön Opel Partnerével.



### Xenon fényszórórendszer\*

1. Nyissa fel a motorháztetőt.
2. Vegye le a távfény fényszóró védősapkáját.



3. Mozgassa az ábrán látható kart felfelé.
4. Ellenőrizze a tompított világítás fénysugarának világos/sötét határvonalát (például egy fal előtt):  
Vízszintes = Szimmetrikus  
Felfelé dől = Aszimmetrikus
5. Helyezze vissza a fényszóró védősapkáját és zárja le.